NASPRO

VU · BS · CS BOOSTER

増幅チャンネル FM・ch1~62・BS・CS

UHF · BS · CS BOOSTER

増幅チャンネル ch13~62・BS・CS FM・VHF(76~222MHz)ミキサー内蔵

AC100V·低電圧(DC11V/15V)方式

VUBCA33)

FM・VHF・UHF 帯域と BS・CS 帯域を 増幅します。

(UBCA33)


UHF 帯域と BS・CS 帯域を増幅します。 FM・VHF帯域は通過します。

取扱説明書

2600MHz 対応



このマークは各種のディジタル放送を、 より高画質で見るために、妨害電波の 影響を受けにくい、高いシールド性能 を備えた機器にマスプロ電工が表示し ている、信頼のマークです。



(スカイパーフェク TV!には、使用できません)

高性能・高信頼

優れたシールド性能 | (特許出願中)

高周波部分を金属ケースでシールドしていますから、外来 電波による妨害を防ぐことができます。

余裕のある。ひずみ率特性

電波の強さがチャンネルごとに不揃いな地域で、ひずみ率 特性に余裕のないブースターを使用すると、電波の弱い チャンネルにビート縞やワイパー現象などの妨害が発生 します。VUBCA33、UBCA33は、ひずみ率特性に余裕を もたせた増幅回路設計により、妨害のないきれいな画像を 受信することができます。

携帯電話信号除去フィルター内蔵

UHF増幅部に、携帯電話による受信妨害を強力に除去する フィルターを内蔵しています。

スイッチングレギュレーター方式の電源

電源は、効率のよいスイッチングレギュレーター方式を 採用していますから、発熱が少なく省電力です。

FMカットスイッチ

FM帯域を、スイッチの切換えで「増幅」または「カット」 することができますから、FM電波の強い地域でも受信障害 はありません。

V·U·BS·CS 混合·別入力対応型

入力切換スイッチによって、VHF・UHF・BS・CSを混合入力 と別入力に切換えることができます。

帯域別の入力レベル調整ATTを装備

VHF Lowバンド(FM・ch1~3), VHF Highバンド(ch4~12), UHF, BS·CSの各帯域ごとに、アッテネーターを内蔵して いますから、入力オーバーの対応が容易です。

(UBCA33は、UHFとBS・CSの帯域で調整できます)

将来の衛星放送にも対応

本ブースターがそのまま 使用できます

超広帯域 (特許出願中)

独自の高周波増幅・フィルター技術によってBS・CSの 帯域は、1032~2600MHzと超広帯域ですから110°CS放送も、 ブースターを取換える必要がありません。

偏波面電圧切換方式に対応 (特許出願中)

CSチューナーからの受電電圧に対応して、衛星コンバーター への供給電圧を切換えられますから、110°CSの両偏波が受信 できます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは,保存してください。



各部の名称と機能 各帯域の入力レベルが高い

ACコード (約0.9m)

-ACコードについて -

- ●ACコードを延長するために、途中で切断して別の コードをつなぐことは、電気設備技術基準で禁じ られています。
- ●低電圧 (DC11V/15V) 方式で使用するときは、AC コードに電圧は一切かかりません。じゃまになる 場合、ACコードを根元から切断してください。

アース端子

入力レベル調整ATT(10dB)

場合に使用してください。 / UBCA33には、FM・VL、[\] √VHはありません。

FMカットスイッチ

FMの電波が強く、TVの ch1~3に妨害が出るとき、 「FMカット」側にすると 防止できます。

(UBCA33には、ありません)

入力切換スイッチ

V・U・BS・CSの入力を混合 入力と別入力に切換えられ ます。

p.3の「入力切換スイッチの 操作方法」をご覧ください。

AC100V

AASPRO VU·BS·CS BOOSTER
VUBCA33

入力切締



コンバーター用電源 (DC11V/15V) 最大4W

(DC11V /15V受電) 出力 (DC11V /15V受電)

利得調整

出力レベルを

FM·VL(ch1~3) :0~⊖10dB Vн (ch4~12) : 0~⊝10dB U (ch13~62) :0~⊖10dB BS·CS : 0~⊝10dB の範囲で連続して調整できます。 /UBCA33には、FM·VL、VH\ ∖はありません。

ご注意

利得を調整するときは調整用ドラ イバーを使用してください。無理に 回すとこわれる場合があります。

電源表示灯

電源切換スイッチ

使用する電源に応じて「AC100V」か、 「DC11V/15V」に切換えてください。 「DC11V/15V」で使用するときは、別売 のブースター電源部WP7を使用して ください。

コンバーター用電源スイッチ

(DC11V/15V 最大4W)

BS•CSコンバーターへ電源(DC11V/15V) を供給する場合、ONにしてください。 BS・CSコンバーターへの電源電圧は CSチューナーからの電圧に応じて, DC11VまたはDC15Vになります。


ご注意

CSチューナーから電圧が供給され ないときは、コンバーターの供給 電圧はDC15Vになります。

出力測定端子(⊝20dB)

V入力端子

- ●V・U別入力のときのVHFの入力端子 です。
- ●使用しないときは、付属のキャップを 取付けてください。



出力端子

(DC11V/15V受電端子)

VU混合入力端子 U入力端子

- V·U別入力のときのUHFの入力端子です。
- VU混合入力のときのFM・VHF・UHFの入力 端子です。
- ●使用しないときは、付属のキャップを取付 けてください。

VU BS·CS混合入力端子 BS·CS入力端子

- BS・CS別入力のときのBS・CSの入力端子です。
- VU BS・CS混合入力のときのFM・VHF・UHF・BS・CSの 入力端子です。

入力レベルの設定について

入力レベルは、必ず、実用入力レベルの範囲内になるように設定してください。実用入力レベルを 超えた状態で作動させておくと故障の原因となります。使用する前に確認してください。

入力レベルの確認方法

アンテナまたはミキサーからのケーブルをレベルチェッカーか、スペクトラムアナライザーに接続して、入力レベルをチェックしてください。


- ●入力レベルが実用入力レベル(p.6規格表※2:利得調整は最小時、入力レベル調整ATT10dB挿入時の最大入力レベル)の範囲内になっているか確認してください。
- ●実用入力レベルを超えているときは、別売の外付けのアッテネーターATT1.5、3、6、10、15、20を使用して、実用入力レベルの範囲内になるようにしてください。

入力レベル調整ATTと利得調整について


出荷時には、入力レベル調整ATTは、すべて「10dB」に、また、利得調整はすべて「MIN.」にしてあります。入力レベルを確認後、レベルに応じて入力レベル調整ATTを操作してから、ブースターの電源を接続してください。

入力切換スイッチの操作方法


「VHF(FM)・UHF・BS・CS別入力の場合)




VHF(FM)・UHF混合, BS・CS別入力の場合



VHF(FM)・UHF・BS・CS混合入力の場合



取付方法 (機器収容ボックスに取付けてください)



- ●機器収容ボックスに AC コンセントを用意してください。
- ●電気配線と同じように、あらかじめ機器収容ボックスをアースしてください。

ご注意

- AC プラグは、共同受信の配線工事がすべて終了してから、 AC コンセントに接続してください。
- ●ブースターは、内部温度上昇を防ぐため、グラスウールのような断熱材の上に置いたり、包んだりしないでください。


超広帯域(2600MHz) 伝送

マスプロ電工では、2600MHz対応の製品をシリーズ化しています。これらの製品を使用しておけば110°CSの 放送(2001年末頃開始予定)や通信サービスを、共同受信システムの機器を変更せずに受信できます。

超広帯域 (2600MHz) 伝送とは

VHF・UHFとBSに加え110°CSの右旋偏波と左旋偏波の信号が同時に伝送できる方式です。

110°CSは、BS帯域より高い周波数を使用します。放送は右旋偏波で、通信サービスが左旋偏波でおこなわれる予定 です。すべてのTV端子に右旋・左旋の信号を伝送するためには、2600MHzまでの周波数帯域が必要です。(下図、参照)




注:周波数は変更されることがあります。

使用例

- ●分配器・直列ユニットなどは、すべて BS・CS 帯域で性能が保証されたものを使用してください。
- ●配線用ケーブルは,BS・CS 用低損失 75 Ωケーブル(**S5CFB** または **S5CHFB**)を使用してください。


(48端子の場合)

●1フロアー16端子で、1~3階まで合計48端子の例です。










②芯線には白い膜が付いて います。導通を良くする ために,必ず取除いてく ださい。



あみ線(銅編組)をニッパー(またはハサミ)で、 1mm残して切ってください


③プラグの取付

- 1. かしめ用リングを、ケーブルに通してください。
- 2. あみ線(銅編組)を折返してください。
- 3. プラグを強く押込んでください。




④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元で, しっかりと圧着してください。



完成図



芯線が長すぎると、コネクターが破損 して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず 2 mmにしてください。

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして、機器が故障します。





正しく使用していただくために

画像が出ない場合、または、よい画像が得られないときは、次のチェックをしてください。

画像が出ない場合

1. 電源切換スイッチ(AC100VまたはDC11V/15V) 正しく操作してありますか。

2. 電源

規定の電源 (AC100VまたはDC11V/15V) が正しく 供給されていますか。

- ●電源電圧を確認してください。
- **3. コンバーター用電源スイッチ(BS・CS受信)** 正しく操作してありますか。

4. 入力切換スイッチ

正しく操作してありますか。

- p.3の「入力切換スイッチの操作方法」を確認してください。
- 5. 入・出力端子とケーブルの接続

ブースターと接続する入・出力ケーブルは,それ ぞれの端子に正しく接続してありますか。

- ●各端子とケーブルの接続を確認してください。
- 6. ケーブルの点検

断線またはショートしていませんか。

●ケーブルやコネクタープラグの接続部分を確認 してください。

画像にスノーノイズ(VHF・UHF受信時)、スパークリーノイズ、または モザイク状のノイズ(BS・CS受信時)が目立つ場合

- 1. VHFまたはUHFの受信画像にスノーノイズが出る。 アンテナの出力レベルが不足しています。
 - ●アンテナを高利得のものに交換するか、設置場所 を変え、受信レベルを上げるなどしてください。
- 2. BSの受信画像に妨害が出る。

レーダーの基地や空港の近くで受信すると、周期的に画像に妨害を受けることがあります。

●BSアンテナやブースターをレーダーの電波ビーム から外れる低い位置か、建物の陰になるような場 所に移動させてください。 3. BS・CSの受信画像にスパークリーノイズ(アナログ放送), モザイク状のノイズ(ディジタル放送)が出る。

アンテナの方向がずれています。

●画像を見ながらノイズが最も少なくなるよう に、アンテナの方向を調整してください。

BS・CSチューナーへの入力レベルが不足しています。

●BS・CSアンテナからのケーブルをできるだけ短く するか、ケーブルを損失の少ないBS・CS用低 損失75Ωケーブルに交換してください。



スノーノイズ



スパークリーノイズ (アナログ放送)



モザイク状のノイズ (ディジタル放送)

画像にビート縞,ワイパー現象が出る場合(VHF・UHF受信時)

- **1. 他の電波と混信していないかを確認してください**。 アンテナの出力レベルが不足しています。
 - ●各アンテナの方向を変えて、画質が最もよくなる ように調整してください。
- 2. ch1~3の画面に妨害が出るとき。
 - ●FMカットスイッチをFMカット側へ切換えて ください。
- 3.各入力端子のレベルが、実用入力レベルを 超えていないか確認してください。
 - ●利得調整を(左)に回して出力レベルが定格出力 レベルになるまで下げてください。



ビート縞



ワイパー現象

以上の方法でも、トラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所か、本社技術相談にお問合わせください。

ブースターは,正しくお使いください

ブースターを正しく取付けないと,ブースターが発振して,ご自宅やご近所のテレビの映りが悪くなることがあります。

- ①入力端子・出力端子への配線は、取扱説明書にしたがい、確実におこなってください。
- ②入力側と出力側のケーブルは、束ねたりブースターに巻付けないでください。

| 項目 Items | VUBCA33 | | | | UBCA33 | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 伝送周波数帯域 Frequency Range | 76~108MHz (FM·ch1~3) | 170~222MHz (ch4~12) | 470~770MHz (ch13~62) | 1032∼2600MHz (BS・CS) | 76~222MHz (FM·ch1~12) | 470~770MHz (ch13~62) | 1032~2600MHz (BS • CS) | |
| 利得 Gain | 20~25dB | 25~31dB | 26~34dB | 26~34dB | | 26~34dB | 26~34dB | |
| 通過損失 Insertion Loss | | | | | 0~2dB | ~2dB —— | | |
| 利得偏差(P/V) Gain Response Flatness | 3dB以内 | 4dB以内 | 5dB以内 | 6dB以内 | | 5dB以内 | 6dB以内 | |
| 利得調整範囲 Gain Control Bange | 0~⊖10dB以上 (連続可変) | 0~⊖10dB以上 (連続可変) | 0~⊖10dB以上 (連続可変) | 0~⊖10dB以上 (連続可変) | | 0~ ○ 10dB以上 (連続可変) | 0~⊖10dB以上 (連続可変) | |
| 入力レベル調整アッテネーター Input Level Control Attenuator | 10dB | 10dB | 10dB | 10dB | | 10dB | 10dB | |
| 実用入力レベル Operating Input Level | 43~78dBμ (88dBμ) ※1 (98dBμ) ※2 | 43~72dBμ (82dBμ) ※1 (92dBμ) ※2 | 43~64dBμ (74dBμ) ※1 (84dBμ) ※2 | 48~64dBμ (74dBμ) ※1 (84dBμ) ※2 | | 43~64dBμ (74dBμ)※1 (84dBμ)※2 | 48∼64dBμ (74dBμ) ※1 (84dBμ) ※2 | |
| 定格出力レベル Rated Output Level | 103dBμ (2波) | 103dBμ (5波) | 106dB _μ (2波) 98dB _μ (7波) | 103dBμ (8波) 98dBμ (24波) | | 106dBμ(2波) 98dBμ(7波) | 103dBµ(8波) 98dBµ(24波) | |
| 混変調/相互変調 Cross Modulation/Intermodulation | ○46dB以下/ | /⊝53dB以下 | ⊖46dB以下/ — | — /⊝50dB以下 ※3 | | ⊙46dB以下/ — | — /⊝50dB以下 ※3 | |
| 雑音指数 Noise Figure | 2.5~ | 4.5dB | 1.5~4dB(470~730MHz) 3 ~6dB(730~770MHz) | 2~5dB(1032~1336MHz) 2~8dB(1336~2600MHz) | | 1.5~4dB(470~730MHz) 3 ~6dB(730~770MHz) | 2~5dB(1032~1336MHz) 2~8dB(1336~2600MHz) | |
| VSWR | 3以下 2.5以 | | | 2.5以下 | 3以下 2.5以下 | | 2.5以下 | |
| 入・出力インピーダンス Input / Output Impedance | 75Ω (F型コネクター) | | | | | | | |
| 耐雷性 Surge Protection Voltage | 15kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること | | | | | | | |
| 電源 Power Requirements | AC100V方式 または 低電圧 (DC 11V/15V) 方式 | | | | | | | |
| BS・CSコンバーター用電源 Power Supply for BS / CS Converter | DC 11V/15V 4W | | | | | | | |
| 消費電力 Power Consumption | 10W(AC 100V方式),0.6A(DC11V/15V方式) (コンバーター給電時) | | | | 9W(AC 100V方式), 0.5A(DC11V/15V方式) (コンバーター給電時) | | | |
| 使用温度範囲 Temperature Range | ©10~⊕40°C | | | | | | | |
| 外観寸法 Dimensions | 205(H) × 131(W) × 47(D) mm | | | | | | | |
| 質量(重量) Weight | 約 800 g | | | | | | | |
| シンボル Symbol | | | | | | | | |

- ※1 利得調整を最小にしたときの最大の実用入力レベル。
- st2 利得調整を最小にして、各入力レベル調整ATTを10dB側へ操作したときの最大の実用入力レベル。
- ※3 2信号3次ひずみの値。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

 木ネジ
 3本

 F型コネクター(5Cケーブル用)・・・・・ 4個

 キャップ
 3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの **マスクで電工**一

本社 〒 470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町営業部 TEL 名古屋 (052)802-2244技術相談 (052)805-3366インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店・営業所

 沖 縄 (098)854-2768

 鹿児島 (099)812-1200

 宮 崎 (0985)25-3877

熊 本 (096)381-7626 長 崎 (095)864-6001 福 岡(支)(092)531-3861 北九州 (093)941-4026 徳 山 (0834)32-2954 広 島 (082)230-2351 松 江 (0852)21-5341 出 Ш (086)252-5800 松 山 (089) 973-5656 高 知 (088)882-0991 高 松 (087)865-3666 路 (0792)34-6669 戸 神 (078)843-3200 大 阪(支)(06)6635-2222 工事営業部(06)6632-1144 京 都 (075)646-3800

(0832)55-1130

下 関

 津
 (059)234-0261

 岐
 阜
 (058)275-0805

 名古屋(支)(052)802-2233
 工事営業部(052)804-6262

 豊
 橋
 (0532)33-1500

 静
 岡
 (054)283-2220

 松
 本
 (0263)57-4625

 福
 井
 (0776)23-8153

 金
 沢
 (076)249-5301

 新
 潟
 (025)287-3155

横 浜 (045)784-1422 渋 谷(支)(03)3409-5505 工事営業部(03)3499-5631 秋葉原 (03)3255-7335 青 戸 (03)3695-1811 八王子 (0426)37-1699 千 葉 (043)232-5335 (048)663-8000 さいたま (027)263-3767 水 戸 (029)248-3870

(028)660-5008

宇都宮

(024)952-0095 仙 台 (022)786-5060 盛岡 (019)641-1681 秋 田 (018)862-7523 (017)742-4227 青 森 (0138)53-7355 函館 札幌 (011)782-0711 釧路 (0154)23-8466 旭 川 (0166)25-3111

北 見

(0157)61-0480 JUN., 2002